



Home | Magnet Contact

User Manual



Brukeveiledning
Bruksanvisning

GB User Manual

The DEFA Home Magnet Contact is a wireless magnetic switch designed for use in cabins, homes and small businesses. It is a simple way of securing vulnerable doors and windows. You'll be notified by SMS if the alarm is activated.

Your Magnet Contact should be paired with your DEFA Home Base Unit before use.

- 1 Open the battery cover on your Magnet Contact by pressing the indicated points. Loosen the battery cover and remove it.
- 2 Insert the included batteries. Attach the battery cover.
- 3 Set your DEFA Home Base Unit in registration mode by pressing the pairing button (↻) on the front of the Base Unit. You'll hear an intermittent beep for a maximum of 60 seconds. Continue with next step before the sound signal stops.
- 4 Press the pairing button (↻) on the back of the Magnet Contact. The Base Unit confirms successful registration by emitting another beep.

5 PLACING THE MAGNETIC CONTACT AND THE MAGNET

When assembling the Magnet Contact it is important that the contact is assembled on a stable surface, and that the magnet is assembled at a 3-8 mm distance from the contact. See diagram.

TECHNICAL INFORMATION

Product name:	DEFA Home Magnet Contact
Battery:	2 x. 1.5V AAA
Battery life:	ca. 1 year
Radio frequency:	868MHz
Radio range:	ca. 30 metres
Running temperature:	-20°C to + 40°C

DEFA Home Customer support number

Sweden:	+46 (0) 104 900 910
Norway	+47 815 50 085

www.defahome.com

NO Brukerveiledning

DEFA Home Magnet Contact er en trådløs magnetkontakt beregnet for bruk i fritidshus, bolig og mindre næringsbygg. Den gjør det enkelt å sikre utsatte dører og vinduer. Ved utløst alarm får du beskjed på SMS.

For at du skal kunne bruke din magnetkontakt må den meldes inn til din DEFA Home Base Unit.

- 1 Åpne batteridekslet på din magnetkontakt ved å trykke inn på punktene som er anvist. Løsne så batteridekselet.
- 2 Sett inn de medfølgende batteriene som anvist, og sørg for at disse står riktig vei. Sett på plass batteridekselet.
- 3 Sett din baseenhet i innmeldingsmodus ved å trykke på innmeldings-knappen (↻) på fremsiden. Et lydsignal gis kontinuerlig, i maksimalt 60 sekunder. Neste punkt må utføres innen lydsignalet stopper.
- 4 Trykk på innmeldingsknappen (↻) på baksiden av magnetkontakten. Baseenheten kvitterer med et nytt lydsignal når innmelding er vellykket.
- 5 **PLASSERING AV MAGNETKONTAKTEN**
Ved montering av DEFA Home Magnet Contact er det viktig at selve kontakten monteres på en fast flate, og at magneten monteres med en avstand på 3-8 mm fra selve kontakten.

TEKNISK INFORMASJON

Produktnavn:	DEFA Home Magnet Contact
Batteri:	2 stk. 1,5V AAA
Batterilevetid:	ca. 1 år
Radiofrekvens:	868MHz
Radiorekkevidde:	ca. 30 meter
Driftstemperatur:	-20°C til + 40°C

Kundesupport Norge

Telefon: 815 50 085

www.hyttami.no

SE Bruksanvisning

DEFA Home Magnet Contact är en trådlös magnetkontakt avsedd för användning i fritidshus, bostäder och mindre företagslokaler. Den gör det enkelt att säkra utsatta dörrar och fönster. Vid utlöst larm får du besked via SMS.

For att du ska kunna använda din magnetkontakt måste den paras till en DEFA Home Base Unit.

- 1 Öppna batteriluckan på din magnetkontakt genom att trycka på de angivna punkterna. Lossa på batteriluckan och lyft bort den.
- 2 Sätt i de medföljande batterierna enligt instruktionen och se till att de sitter rättvända. Sätt tillbaka batteriluckan.
- 3 Ställ din DEFA Home Base Unit i registreringsläge genom att trycka på para-knappen (↻) på framsidan av basenheten. En intermittent ljudsignal ljuder kontinuerligt, i högst 60 sekunder. Utför nästa steg innan ljudsignalen tystnar.
- 4 Tryck på para-knappen (↻) på baksidan av magnetkontakten. Basenheten bekräftar med en ny ljudsignal när registreringen har lyckats.
- 5 **PLACERING AV MAGNETKONTAKTEN OCH MAGNETEN**
Vid montering av DEFA Home Magnet Contact er det viktig at själva kontakten monteres på en fast och slät yta och att magneten monteres med ett avstånd på 3-8 mm från själva kontakthuset.

TEKNISK INFORMASTION

Produktnamn:	DEFA Home Magnet Contact
Batteri:	2 st. 1,5V AAA
Batteritid:	ca. 1 år
Radiofrekvens:	868MHz
Radoräckvidd:	ca. 30 meter
Drifttemperatur:	-20°C till + 40°C

Kundesupport Sverige

Tel: 0104 900 910

www.defahome.se